

Röd:  
BOSCH: to AC current (light Cabel)  
KOKUSAN: to red wire electronic  
box (puls)

Med knapparna ska man  
testa sig fram, det finns ingen  
"grund inställning".

Grön:  
till ramen (jordkabel)

Röd:  
till + på  
varvtalsräknare

Grön:  
till - på  
varvtalsräknare

ZUNDAPP  
SWEDEN

